

Minergie-Lüftungsanlagen

Lüftungsverhalten, Fensterpflege:

- Bei Minergiegebäuden: **Achten Sie auch stets gereinigte Abzugsfilter in den Decken aller Räume**, insbesondere den Nasszellen (Bad, Dusche, WC, Küche). Die Reinigung soll ca. **alle 2-3 Wochen** erfolgen (mit Wasser auswaschen).
- **Fenster nicht Schrägstellen** (Bsp. WC und Küche) produziert Feuchtigkeitsschäden (Pilze, Algen usw.).
- Beachten Sie die Einstellmöglichkeiten Ihrer Minergie-Lüftungsanlage. Fragen Sie allenfalls beim Hauswart für eine gute Einstellung nach. Teilweise ist im Sommer und Winter eine Umstellung vorzunehmen.
- Luftfeuchtigkeit: max. 30-60%, im Winter nicht über 45% relativer Luftfeuchte.
- Kondenswasser an den Fenstern sind ein Zeichen von hoher Luftfeuchte => sofort trocknen und das Lüftungsgerät höher/stärker/anders einstellen.
- Fenster die klemmen müssen eingestellt werden. Modernere Fenster lassen sich einfach mittels einer Schraube einstellen.